



Котёл твердотопливный стальной, водогрейный

TIS PRO, TIS PLUS, TIS UNI

Инструкция по монтажу и эксплуатации



Внимание!

Приступать к установке котла отопительного TIS (далее - котел) и его эксплуатации только после внимательного ознакомления с инструкцией по эксплуатации.

- ✓ *Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины.*
- ✓ *Запрещается оставлять котел с водой при температуре окружающего воздуха ниже 0 °C.*
- ✓ *Не запускайте котел при отсутствии в нем воды и в случае замерзания теплоносителя.*
- ✓ *Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,15 МПа (1,5 кг/см²) для систем открытого типа и 0,25 МПа(2,5 кг/см²) для систем закрытого типа*
- ✓ *Настоящая инструкция распространяется на все исполнения котла независимо от комплектации и теплопроизводительности.*
- ✓ *При покупке котла следует проверить вместе с продавцом комплектность и товарный вид котла! После продажи котла завод-изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.*

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.	1
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	1
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	3
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОТЛА	4
6. МОНТАЖ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	6
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	8
8. СОРТА ТОПЛИВА И ИХ СВОЙСТВА	9
9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	9
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	10

Примечание: Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котлов, не ухудшающие потребительского качества изделий.

1. Общие сведения об изделии.

1.1 Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, в открытых и закрытых системах отопления.

1.2 Котлы изготавливаются в исполнении для умеренных и холодно-климатических зон. Котел устанавливается в закрытых помещениях с естественной и принудительной вентиляцией.

1.3 Транспортирование котлов допускается всеми видами транспорта при условии защиты изделия и упаковки от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, согласно правилам перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

1.4 Способ погрузки и крепления погружных мест должны обеспечивать полную сохранность котла от механических повреждений.

Котел устанавливается на транспортное средство в вертикальном положении.

2. Технические данные: КПД не менее 82%

TIS Pro/ TIS PLUS

Таблица 1.

Тех. данные		Мощность		Макс. Рабочая температура		Объем воды в котле		Миним. тяга дымохода		Подключения		Диаметр дымохода		Масса котла		Размер топки			
Тип котла	кВт	°С	Литр	Па	"	мм	кг	dm ³	см	см	см	см	см	см	см	см	см	см	
TIS Pro/PLUS 7	3 - 7	85	20	18	1 ½"	115	150	30	36	49	110	90	31						
TIS Pro/PLUS 11	6 - 12	85	25	18	1 ½"	115	170	35	36	54	110	90	31						
TIS Pro/PLUS 15	8 - 15	85	30	20	1 ½"	159	220	65	46	56	142	116	42						
TIS Pro/PLUS 20	10 - 20	85	35	20	1 ½"	159	270	75	46	61	142	116	42						
TIS Pro/PLUS 25	12 - 25	85	40	22	1 ½"	159	300	85	46	66	142	116	42						
TIS Pro/PLUS 30	15 - 30	85	45	22	1 ½"	159	320	100	46	71	142	116	42						

TIS UNI

Таблица 2.

Тех. данные		Мощность		Макс. Рабочая температура		Объем воды в котле		Миним. тяга дымохода		Подключения		Диаметр дымохода		Масса котла		Размер топки			
Тип котла	кВт	°С	Литр	Па	"	мм	кг	dm ³	см	см	см	см	см	см	см	см	см	см	
TIS UNI 15	8 – 20	85	60	18	1 ½"	159	290	95	53	67	147	120	38						
TIS UNI 25	10 - 30	85	70	18	1 ½"	159	335	115	53	77	147	120	38						
TIS UNI 35	15 – 40	85	80	20	1 ½"	200	395	165	68	77	147	120	38						
TIS UNI 45	20 - 50	85	90	20	1 ½"	200	420	190	68	82	147	120	38						
TIS UNI 55	25 – 60	85	100	22	2 "	200	520	205	72	87	168	140	39						
TIS UNI 65	30 - 70	85	110	22	2 "	200	545	210	72	87	168	140	39						
TIS UNI 75	35 - 80	85	120	22	2 "	200	565	240	72	92	168	140	39						
TIS UNI 85	40 - 90	85	130	22	2 "	200	590	280	72	100	168	140	39						

3. Комплект поставки.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество, шт.		
		TIS Pro	TIS Plus	TIS UNI
1	Котел в сборе	1	1	1
2	Кочерга	1	1	1
3	Ершик для чистки	1	1	1
4	Инструкция по эксплуатации	1	1	1

5	Автоматика	-	1	1
6	Вентилятор	-	1	1
7	Термометр	1		

4. Указание мер безопасности.

- 4.1 Котлы соответствуют всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителя при условии выполнения всех требований к установке и эксплуатации котлов, соблюдении требований пожарной безопасности.
- 4.2 Во избежание пожаров не допускается устанавливать котел на сгораемые основания помещений.
- 4.3 К обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котлов. Оставлять детей без надзора взрослых у котла не допускается.
- 4.4. Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течении 10-15 минут. Для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости.
- 4.5. Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольнику. Полоска бумаги должна отклониться в сторону зольника.

4.6. Запрещается:

- ✓ Производить монтаж котла с отступлениями от настоящего руководства.
- ✓ Устанавливать запорную арматуру на подающей линии при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление до 0,15 МПа (1,5 кг/см²) для систем открытого типа и 0,25 МПа(2,5 кг/см²) для систем закрытого типа.
- ✓ Устанавливать температуру воды в водяной рубашке котла свыше 85°C и давление воды в кotle свыше 0,15 МПа (1,5 кг/см²) для систем открытого типа и 0,25 МПа(2,5 кг/см²) для систем закрытого типа.
- ✓ Эксплуатировать котел при неполном заполнении системы отопления водой и с открытыми дверцами.
- ✓ Проведение ремонта и профилактического обслуживания на работающем котле. (Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводите с обязательным отключением котла от сети электропитания. При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования (замыкание на корпус котла, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить котел от сети питания и вызвать специалиста обслуживающей организации).
- ✓ Оставлять работающий котел на длительное время без надзора.

4.7 После окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистить котел и дымоходы. Котельную необходимо поддерживать в чистоте и сухом состоянии.

4.8 При эксплуатации котла с блоком автоматики руководствоваться требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ и настоящего документа.

4.9 Требования к дымоходу:

- ✓ размер отверстия дымохода в разрезе должен быть не менее 120x 270 мм;
- ✓ котлу требуется отдельный дымоход. К этому дымоходу запрещено подключать дополнительные вводы;
- ✓ труба от дымового отверстия котла до дымохода не должна превышать 1,5 м с подъёмом в сторону дымохода;
- ✓ щели в местахстыковки и ввода в дымоход тщательно заделать;
- ✓ отверстие дымохода должно периодически очищаться.

Необходимо знать, что:

- ✓ дым из котла, попав в дымоход, охлаждается, пары, находящиеся в дыму, конденсируются оседая на стенки дымохода, особенно на не отапливаемом чердаче и наружной части дымохода;

- ✓ кислоты конденсата, воздействие от тепла и холода в течение нескольких лет могут разрушить дымоход;
- ✓ неудоляемая из дымохода сажа, со временем может загореться и при не присмотренном дымоходе или легковоспламеняющемся покрытии крыши может стать причиной пожара.

Рекомендуем:


- ✓ в дымоходе смонтировать вставку-вкладыш из нержавеющей стали производства «БелКомин». Исправно смонтированный вкладыш защищает трубу от воздействия конденсата и влаги;
- ✓ диаметр вставки не должна уменьшать проход трубы.
- ✓ части вкладыша должны быть плотно соединены между собой (не путем спаивания);
- ✓ внизу надо оборудовать сборник для конденсата;
- ✓ промежуток между вкладышем и стенками трубы надо заполнить негорючим изоляционным материалом. Наверху щель надо плотно оштукатурить и покрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымохода;
- ✓ на холодном чердаке дымоход утеплить негорючим термоизоляционным материалом или использовать утепленный дымоход «БелКомин»;
- ✓ если в дымоходе возникнет огонь, закройте подачу воздуха в котел и вызовите службу пожаротушения;
- ✓ рекомендуется раз в год вызывать для осмотра дымохода квалифицированного специалиста;


4.12 Котлы с блоком автоматики подлежат заземлению.

5. Устройство и принцип работы котла.

Рисунок 1.

TIS Pro/ TIS Plus





5.1 Котел состоит из: корпуса (рис.1 поз. 1), топки (поз. 2), газохода (поз. 3), дымохода (поз. 4). В нижней части топки устанавливаются колосники (поз. 5) на опоры (поз. 6), зольник (поз. 7). К передней стенке корпуса котла на осиах присоединяются загрузочная дверца (поз. 8), дверца для обслуживания (поз. 9), дверца для обслуживания газохода (поз.10), патрубок подающего трубопровода (поз.11), патрубок обратного трубопровода (поз.12), патрубок для слива воды с котла (поз.13), патрубок установки термодатчика (поз.14) вентилятор (поз.15), автоматика (поз.16), дверца для удаления золы (поз.17).

5.2 Котлы являются универсальными и работают на твердом топливе (угле, торфе и дровах и т.п.).

5.3 При установке блока автоматики его подключают к электрической сети

5.4 Розжиг котла:

- ✓ Первый пуск должен выполнить специально обученный монтажник или специалист сервисной службы.
- ✓ Проверьте наличие тяги в дымовой трубе.
- ✓ Заполните топку котла растопочным материалом (уголь, брикет, дрова).
- ✓ Произведите розжиг растопочного материала сверху, по завершении закройте плотно дверцы.
- ✓ Установите параметры на автоматике и нажмите «Старт».
- ✓ По мере необходимости добавляйте очередную порцию топлива предварительно отключив вентилятор.
- ✓ Во время открывания дверей, будьте осторожны – они могут быть горячими.
- ✓ При температуре воды в котле менее 60°C может образовываться конденсат по всей поверхности теплообменника. При прогреве воды выше 60°C конденсатообразование прекращается.
- ✓ Для длительного горения топлива в ночное время вычистите колосниковую решетку. Добавленное топливо хорошо разожгите, а затем снизьте мощность котла, уменьшая тягу путем прикрытия заслонок на дымоходе, уменьшая скорость насоса системы отопления или перекрывая клапан подмешивания.

- ✓ Удалите все остатки из топки, прежде всего шлак, перед каждой новой растопкой и при обновлении работы котла. Золу укладывайте в негорючую емкость с крышкой. При эксплуатации котла используйте совок и кочергу
- ✓ При сжигании антрацитов необходимо регулярно 1 раз в месяц очищать стены котла внутри топки, газоходы котла и дымоход.
- ✓ При сжигании каменного угля проводить чистку 1 раз в неделю.
- ✓ При использовании топлива с большим выходом летучих составляющих (бурого угля, сырых дров) могут возникать отложения дегтя на стенках котла, которые необходимо удалить скребком или выжиганием с помощью сухого дерева при работе котла с максимальной рабочей температурой.

6. Монтаж котла и системы отопления.

Требования:

- ✓ котел к системе отопления должен подключаться согласно проекту, разработанному специалистами по тепловой технике, или работы могут проводиться самостоятельно сантехником - сварщиком, имеющим высокую квалификацию, опыт и хорошо знающим конструкцию котла и данное описание;
- ✓ если в трубах системы вмонтированы вентили, отключающие котел от системы отопления, они должны быть открыты до конца. Чтобы избежать аварии из-за неосторожности, открутив вентили, целесообразно снять их ручки;
- ✓ во избежание появления конденсата, что может в несколько раз сократить срок эксплуатации котла, необходимо систему отопления монтировать по прилагаемым или аналогичным схемам, обеспечивающим температуру возвратной воды не ниже 50C°;

Рекомендуется проводить осмотр котла раз в год квалифицированным специалистом.

6.1 Монтаж котла и системы отопления производится специализированной организацией в соответствии с проектом:

- ✓ установить котел на специально отведенное место и подсоединить его к дымовой трубе;
- ✓ подключить трубопроводы системы отопления;

6.1.1 Заполнение отопительной системы водой.

Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ, общей жесткостью не более 2 мг.экв/дм³. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной преждевременного выхода из строя.

Примечание: Повреждение котла из-за образования накипи не попадает под действие гарантийных обязательств.

- ✓ Если жесткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана. Отложение 1 мм известняка снижает в данном месте передачу тепла от металла к воде на 10%.
- ✓ В течение отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем отопительной воды в отопительной системе. Нельзя осуществлять разбор воды из котла и отопительной системы для разных нужд, за исключением необходимого слива при ремонте. При сливе воды и дополнении новой повышается опасность коррозии и образования отложений.
- ✓ Долив воды в отопительную систему производить в охлажденный до 70°C котел.
- ✓ В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления.

6.1.2 Расположение котла с учётом необходимого для обслуживания пространства: перед котлом должно быть манипуляционное пространство минимум 1000мм; минимальное расстояние между задней частью котла и стеной 350 мм; с одной боковой стороны необходимо оставлять пространство для доступа к задней части котла минимум 400мм.

6.1.3 Размещение топлива:


- ✓ запрещается укладывать топливо за котлом или возле котла на расстоянии, менее чем 500мм;
- ✓ запрещается укладывать топливо между двумя котлами в котельной;
- ✓ изготовитель рекомендует соблюдать рассеяние между котлом и топливом минимум 1000мм или поместить топливо в другом помещении.

6.2 Для улучшения условий естественной циркуляции воды в системе отопления, котел устанавливается так, чтобы патрубок обратной воды размещался ниже радиаторов отопительной системы здания.


6.3 Схема установки котла показана на рис. 2

Рисунок 2.

Подключение с 3-х ходовым клапаном




Подключение с 3-х ходовым клапаном и водонагревателем



6.4 Для получения нормального режима горения топлива и создания тяги необходимо иметь прямую дымовую трубу.

В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы (борова) длиной не более 1,5м.

Рисунок 3



Высоту дымовой трубы над крышей (в зависимости от расстояния ее до конька крыши) рекомендуется выполнить как показано на рис. 3.

6.5 В закрытой отопительной системе котлы должны устанавливаться с расширительным баком мембранныго типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке проекта системы отопления.

6.6 Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре воды в котле 85°C не должно превышать максимальное рабочее давление воды в котле.

6.7 На подающем стояке, между котлом и запорной арматурой должен быть установлен предохранительный клапан.

6.8 Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед краном подпитывающего патрубка устанавливать обратный клапан. Систему заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла.

6.9 Испытание (прессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединённом котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления.

Проект системы отопления должен разрабатываться специализированной организацией, имеющей право на данные работы.

6.10 Требования к подключению электрической части котла:

Рисунок 3.

- ✓ работы по подключению электрической части к котлу, может производить лицо, имеющее квалификацию электрика и допуск – лицензию на производство работ;
- ✓ работы по подключению производить по заранее подготовленному проекту (обратив внимание на имеющуюся общую мощность ввода);

Необходимо проверять надёжность заземления.

7.Обслуживание системы отопления:

Начав эксплуатировать котел, на его внутренних стенках, образуется водный конденсат, создающий видимость, что котел негерметичен и пропускает воду. Конденсат исчезает, подняв температуру воды в котле до 70-80°C. Рекомендуется поддерживать температуру воды в котле как можно более высокую. При температуре возвратной воды ниже 50°C на внутренних поверхностях котла конденсируются пары воды, вызывающие интенсивную коррозию котла, действие которой может в несколько раз сократить время службы котла. Желая убедиться в герметичности котла, необходимо в течение нескольких часов его интенсивно топить, после этого, прервав горение, убедиться, увеличивается ли количество конденсата. Если не увеличивается, то котёл герметичен.

Во время эксплуатации температура воды в котле не должна превышать 85°C.

8. Сорта топлива и их свойства:

Теплота сгорания абсолютно сухой древесины практически не зависит от сорта топлива и равна 4510 ккал/кг, поэтому, оценивая отдельные сорта древесины, необходимо обратить внимание на их относительный вес. Вес одного кубического метра различных дров следующий:

- ✓ дубовые дрова - 500 кг;
- ✓ березовые дрова - 450 кг;
- ✓ еловые дрова - 330 кг;
- ✓ осиновые дрова - 330 кг.

Чем влажнее дрова, тем меньше их калорийность горения. Уменьшение калорийности влажных дров по сравнению с сухими дровами (~20% влажности):

- ✓ 30% влажности - 10 ÷ 15 %;
- ✓ 50% влажности - 35 ÷ 40 %.

В только что срубленном дереве содержится 35 ÷ 60 % влаги. Наименьшее количество влаги в дереве, срубленном в начале зимы. В деревьях твердых пород влаги меньше.

Древесина, предназначенная на дрова, должна быть распиленена и расколота. Дрова, пробывшие год под навесом, содержат 20 ÷ 25 % влаги, два года – 13 ÷ 17 %, а это значит, что для топки необходимо будет в два раза меньше топлива, чем топя влажными дровами.

- ✓ Одинаковые по весу количество дров и торфа дают похожее количества тепла.
- ✓ 1 кг угля дает в 2 ÷ 3 раза больше тепла, чем 1 кг дров.
- ✓ Для сгорания 1 кг дров, необходимо 4 ÷ 5 м³ воздуха, угля 10 м³.
- ✓ Выделение тепловой энергии, сжигая 1 дм³ дров влажностью 20%.

Вид древесины	кКал	кВт	% соотношение к дубу
Дуб, клен	2520	2,93	100 %
Ясень	2460	2,86	98 %
Береза	2270	2,64	90 %
Черная ольха	1900	2,21	75 %
Сосна	1850	2,15	73 %
Осина	1810	2,10	72 %
Тополь	1680	1,95	67 %
Ель	1610	1,87	64 %

При сгорании 1 кг каменного угля средней калорийности выделяется около 6500 ккал (7,56 кВт) тепла.

9. Характерные неисправности и методы их устранения.

Наименование возможных неисправностей		Причина неисправностей	Метод устранения (работу по устр. производит владелец котла)
№ п/п	1	2	3
1	Плохое горение топлива	Плохая тяга	Очистить дымовую трубу и газоход от сажи и золы, проверить правильность выполнения дымовой трубы согласно инструкции
		Плохое топливо	Заменить
2	Горение топлива хорошее, вода в котле кипит, вода в отопительных приборах не нагревается.	Плохая циркуляция воды в системе	Проверить правильность монтажа системы (наличие уклона, отсутствие воздушных пробок и т.д.)

		Не работает Циркуляционный насос	УстраниТЬ неисправность или заменить насос
		Утечка воды в системе. Воздух в отопительной системе.	УстраниТЬ течь. Дополнить систему водой, стравить воздух из системы.
3	Выход дыма в помещение	Засорение дымовой трубы	Очистить дымовую трубу от сажи и золы
		Застоявшийся в дымовой трубе холодный воздух (наблюдается в переходное время года)	Восстановить тягу, сжигая в люке для очистки легковоспламеняющиеся материалы: бумагу, стружку, солому.
4	Выход из строя колосниковой решетки	Высокая температура горения топлива	Заменить колосниковую решетку. Уменьшить подачу воздуха
5	Внутри котла вода	Конденсат из трубы	Организовать конденсатоотвод
			Утеплить трубу
			Выдерживать температуру в котле 80°C- 70°C

11. Сведения об утилизации.

11.1. При достижении предельного состояния прогара поверхности нагрева, котел необходимо отключить от систем питания.

11.2. После отключения от всех систем питания котел не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

11.3. Утилизация:

Корпус котла, колосниковая решётка и плита подлежат переплавке.